



Segway KickScooter

Gute Fahrt


Wir wünschen Ihnen viel Spass und eine genussvolle und gute Fahrt!

Reiten lernen

Tragen Sie einen zugelassenen Helm und andere Schutzausrüstung, um mögliche Verletzungen zu minimieren.

1. Schalten Sie den KickScooter ein und überprüfen Sie die Leistungsanzeige. Laden Sie den KickScooter auf, wenn der Akkustand niedrig ist.
2. Stellen Sie sich mit einem Fuß auf die Fußstütze und stoßen Sie mit einem anderen Fuß ab, um zu gleiten.
3. Stellen Sie Ihren anderen Fuß auf die Fußstütze, um beide Füße stabil zu halten. Drücken Sie den Gashebel auf der rechten Hand, um zu beschleunigen, wenn Sie im Gleichgewicht sind. Beachten Sie, dass der Motor zu Ihrer Sicherheit erst aktiviert wird, wenn der KickScooter 3.1 km/h erreicht.
4. Verlangsamen Sie, indem Sie den Gashebel loslassen, und bremsen Sie, indem Sie den Bremshebel drücken.
5. Um zu drehen, verschieben Sie Ihren Körper und drehen Sie den Griff leicht. Beim harten Bremsen riskieren Sie schwere Verletzungen durch Traktionsverlust und Stürze. Halten Sie eine moderate Geschwindigkeit ein und achten Sie auf Gefahren.


Hotel & Restaurant Frohe Aussicht
 Arno und Silvie Inauen
 Küchenrain 11
 9057 Schwende
 Tel. 071 799 11 74





Warnungen

1. Fahren Sie den KickScooter NICHT im Regen. Werde nicht nass.
2. Halten Sie Ihre Geschwindigkeit zwischen 5-10 km/h, wenn Sie über Bodenschwellen, Fahrstuhltüren, holprige Straßen oder andere unebene Oberflächen fahren. Beugen Sie Ihr Knie leicht, um die erwähnten Oberflächen besser anzupassen.
3. Passen Sie auf Ihren Kopf auf, wenn Sie durch Türen gehen.
4. Lassen Sie Ihre Füße nicht auf dem hinteren Kotflügel.
5. Drücken Sie beim Gehen mit dem KickScooter NICHT den Gashebel.
6. Vermeiden Sie das Berühren von Hindernissen mit dem Reifen/Rad.
7. Tragen Sie KEINE schweren Gegenstände auf dem Lenker.
8. Fahren Sie den KickScooter NICHT mit nur einem Fuß.
9. Fahren Sie NICHT auf öffentlichen Straßen, Autobahnen oder Autobahnen.
10. Fahren Sie nicht durch Pfützen oder andere (Wasser-)Hindernisse. Verringern Sie in einem solchen Fall bitte Ihre Geschwindigkeit und umfahren Sie das Hindernis.
11. Drehen Sie den Griff NICHT heftig, während Sie mit hoher Geschwindigkeit fahren.
12. Der KickScooter ist nur für einen Fahrer. Befördern Sie keine Passagiere.



13. Berühren Sie den Nabenmotor nach der Fahrt NICHT, da er heiss werden kann.
14. Fahren Sie NICHT Treppen hoch und runter und springen Sie nicht über Hindernisse.
15. Nehmen Sie während der Fahrt NICHT die Hände vom Lenker. Fahren Sie nicht nur mit einer Hand.
16. Verwenden Sie beim Betrieb des KickScooters kein Mobiltelefon und tragen Sie keine Kopfhörer.
17. Halten Sie immer beide Hände am Lenker, da Sie sonst aufgrund von Gleichgewichtsstörungen und Stürzen schwere Verletzungen riskieren.

Falten & Tragen

Schalten Sie Ihren KickScooter aus. Drehen Sie den Sicherheitshaken gegen den Uhrzeigersinn und öffnen Sie den Schnellspannhebel. Richten Sie den Karabinerhaken und die Schnalle aus und haken Sie sie ein.

Aufklappen: Den Karabinerhaken aus der Schnalle aushängen. Klappen Sie den Lenkervorbau nach oben, schließen Sie den Schnellspannhebel und drehen Sie den Sicherungshaken im Uhrzeigersinn.

Tragen: Wenn Ihr KickScooter zusammengeklappt ist, heben Sie ihn zum Tragen am Vorbau an.

